内容:操作、安装和维护

4 ++ 1.0= n+ 7

发布日期: 8-24-89 修订: 6-1-06

(修订版本: X

1英寸隔膜泵

1:1比例(金属)



在安装、操作或维修该设备之前, 请仔细阅读本手册。

雇主有责任向操作人员提供本手册,请保留本手册以备将来参考。

维修服务包

参考型号说明图以选择适当的泵材选项。 637118-C用于气体部分维修(参看第6页)。 637119-XX-C用于液体部分维修(参见第4页)。 637167抗磨损转换套件可用于重型研磨材料应用(请参 阅第4页)。


泵数据

型号	参阅-XXX的选型表
泵的类型	金属气动双隔膜
材料	参阅选型表
重量 铝	19 lbs (8.62 kg)
铸铁	31 lbs (14.06 kg)
不锈钢	36 lbs (16.33 kg)
[对铸铁气动马达部分	},加 8 lbs (3.63 kg)]
最大进气压力	120 p.s.i. (8.3 bar)
最大进料压力	10 p.s.i. (0.69 bar)
最大出料压力	120 p.s.i. (8.3 bar)
最大流速(灌注进口)	35 g.p.m. (133 l.p.m.)
最大颗粒尺寸	1/8" dia. (3.2 mm)
最大温度极限(隔膜/球/密封材料)
醛缩醇	.10°至180°F (-12°至82°C)
乙丙橡胶/三元乙丙橡胶	- 60°至 280°F (-51°至 138°C)
热塑性聚酯弹性体 [®]	20° 至 150° F (-29° 至 66° C)
氯丁(二烯)橡胶	.0°至200°F (-18°至93°C)
腈	10°至 180°F (-12°至 82°C)
聚丙烯	.35°至150°F(2°至66°C)
聚氨基甲酸乙酯	10°至150°F (-12°至66°C)
聚偏氟乙稀(Kynar®)	10° 至 200° F (-12° 至 93° C)
三道橡胶®	-40°至 225°F (-40°至 107°C)
聚四氟乙烯(Teflon®)	40°至 225°F (4°至 107°C)
氟橡胶 [®]	-40°至 350°F (-40°至 177°C)
安装尺寸	参阅第8页


^{*} 此处发布的泵体声压级已经更新为等级连续声级(L_{Aeq}),以满足使用四个 麦克风录音位置的ANSI S1.13-1971、CAGI-PNEUROP S5.1标准。

噪音级 @ 70 p.s.i., 60 c.p.m. 64.5 db(A)*

注意:图中显示了所有可能的选项。但是,我们可能不推荐某些组合,如果您对适配性存在疑问,请咨询我们的代理商或制造商。



选型表





操作和安全预防措施

阅读、理解并遵照此处信息操作,以避免出现伤害或财产损失。





有害材料 有害压力

- 进气压力不要超过泵铭牌所注的最大允许值。
- 务必确保软管和其他部件能够承受泵所产生的液体压力。检查所有软管的损坏或磨损情况。确保分配装置干净,工作可靠。
- 火花可能点燃易燃材料和蒸汽。
- 当泵吸、冲洗、再循环或喷射易燃材料时,例如油漆、溶剂、腊克漆等,或者在使用位置周围的环境大气可导致自燃时,泵送系统和喷射的物体必须接地。将分配阀或设备、容器、软管以及将材料抽吸到其中的任何物体接地。
- 使用泵体上提供的接地端。使用ARO零件号66885-1接地工具箱或将适当的接地线(最小12线规直径)连接到良好的接地点。
- 确保泵体、连接头和所有接触点的安全,以避免振动和 接触或产生静电火花。
- 咨询当地建筑条例和电工规程中的特殊接地要求。
- 接地后,定期检验接地电路的连续性。用欧姆计进行测试,确保每个部件(如软管、泵、夹头、容器、喷枪等)到接地端的连续性。欧姆计应当显示0.1欧姆或更小的数值。
- 将出口软管、分配阀门或设备浸入所分配的材料(如果有)中。(避免所泵送的材料自由流。)
- 使用插有导电线的软管。
- 使用正确的通风设备。
- 使易燃物品远离热源、明火和火花。
- 当不使用时,请关闭容器。
- △ 警告
 泵的排出物可能含有杂质。可能造成严重的伤害。将排出物用管道从工作场所和操作人员附近排
 走。
- 万一发生膜片破裂,可将物料从排气消声器强制排出。
- 当泵送危险或易燃物料时,将排出物用管道排到安全边 远区域。
- 在泵和消声器之间使用最小内径为3/8"的接地软管。
- ▲ 警告 危险压力。可能导致严重伤害或财产损失。 当系统加压时,不要维修或清理泵体、软管或分配阀。
- 打开分配阀或设备、并且仔细缓慢地从泵体松开和拆下 出口软管或管道,以断开供气管路并释放系统压力。

- △ 警告 危险材料。可能导致严重伤害或财产损失。 不要将带有危险材料的泵返还给工厂或维修中心。安全 操作规范必须符合本地和全国的法律以及安全规程的要 求。
- 请向供应商索要所有材料的材料安全数据单,以获得正确的操作指导。
- ▲ 警告 爆炸危险。含有铝制接触液体部件的型号不能与III.-三氯乙烷、二氯甲烷或其他卤化烃溶剂一起使用,这些溶剂可能发生反应,并且发生爆炸。
- 在与这种类型的溶剂一起使用之前,检验泵的电动机部分液体盖、歧管和所有接触液体部件,以确保相容性。
- ▲ 小心 核实泵中与接触液体的部件和被泵送、冲洗或再循环材料的化学相容性。化学相容性可能随着泵送、冲洗或循环的材料内部的化学品的温度和浓度的不同而变化。对于特定液体相容性,请咨询化学品生产商。
- △ 小心 最大温度只基于机械应力。某些化学品将 显著降低最大安全操作温度。请向化学品生产商询问 化学相容性和温度极限。请参考本手册第1页的"泵数据"。
- △ 小心 请确定该设备的所有操作人员都已经得到培训,知晓安全操作规范,理解设备的限制,并且在需要时,佩戴安全护目镜/设备。
- △ 小心 不要用泵体作为管道系统的支撑结构。务 必确保系统部件正确固定好,以防止对泵体部件产生压 力。
- 抽吸和排放连接部件必须是柔性连接部件(例如软管),不能用刚性管道连接,而且抽吸和排放连接部件必须与泵送的材料相容。
- 当系统闲置很长时间时,断开泵体的空气管道。
- △ 小心 只使用真正的ARO更换部件,以确保相容的 压力额定值和最长的使用寿命。

<u>注意</u>如果需要,可索要更换警告标签。"静电火 花为 pn \ 93616-1,尾气排放警告为 pn \ 93122。"

△ 警告

= 可能导致严重人员伤害、死亡或大规模财产损失的危险或不安全的操作。

= 可能导致轻微的人员伤害、产品或财产损失的危险或不安全的操作。

注意

= 重要的安装、操作或维护信息。

第 2 页,共 8 页 66610X-X-C (zh)

一般说明

ARO隔膜泵甚至在低气压下都可以提供很高的输送速度,而且与范围广泛的材料相容。请参考型号和选型表。ARO泵拥有抗失速设计、模块化气动马达/流体部分。

气动双隔膜泵利用气室中的压力差在液体室中交替产生 吸入液体压力和正液体压力,球形阀门可确保液体的正 向流动。

通气后, 泵开始运行, 并连续工作以保证所需压力保持不变。泵将增加并保持输送管压力, 而且在达到最大输送管压力(或分配阀关闭)时, 将停止动作, 并且在需要时, 恢复泵送。

气体和润滑油要求

<u>△ 警告</u> 气体压力过大。可能导致泵体损坏、人员伤 害或财产损失。

- 在供气时,必须使用能滤出尺寸大于50微米颗粒的过滤器。除了在装配或维修期时要润滑O型圈之外,其它时间不需要任何其他润滑。
- 如果有接触润滑油的气体存在,那么请确保气体与泵的 气动马达部分中的O型圈和密封相容。

操作指导

- 当一段时间内未使用隔膜泵时,如果泵送的材料容易凝结,重新使用前须用与泵送材料相容的溶剂冲洗隔膜泵。
- 如果隔膜泵在几小时内未启动,那么断开隔膜泵的气体 供应。
- 出口处的材料体积不仅由气体供应决定,而且由入口处的材料供应决定。材料供应管道不能太小,否则容易堵塞。切不可使用容易瘪塌的软管。
- 当在强制进料(灌注)的情况下使用隔膜泵时,建议在进气口安装单向阀。
- 将隔膜泵支脚固定在适当的表面上,以防止振动损坏。

维护

请参考第4页到第7页中的零件示意图和名称以了解零件 和维修服务包信息。

- 某些ARO零件被标记为"应急零件",可以快速维修和减少停机时间。
- 维修服务包分为维修两个分立的隔膜泵功能的部分:
 1. 气路部分, 2. 液路部分。液路部分可进一步划分, 以匹配典型零件的材料选项。
- 干净的操作平台可防止拆卸和重新装配过程中,精密的 内部运动零件受到灰尘和外来杂物的影响。
- 保留良好的维修情况记录,并且将隔膜泵包括在预防性 维修项目中。
- 在拆卸之前,请将隔膜泵的上部向下翻转,将泵中的材料排出,以清空出口歧管中的残留材料。

液路部分拆卸

- 1. 拆下上部和下部的歧管。
- 2. 拆下(22)球、(19) O型圈和(21)球座。
- 3. 拆下(15)流体盖。

注意: 只有特氟龙隔膜型号使用主隔膜(7)和背衬隔膜(8)。请参考液路部分图解中的辅助视图。

- 4. 拆下(14)螺钉、(6)隔膜垫片、(7)或(7/8)隔膜和(5)隔膜垫片。
- 5. 拆下(3) O型圈。

注意:不要划破或擦伤(1)隔膜连杆的表面。

液路部分重新装配

- 按逆序重新装配。
- 清洗检查所有零件。如果需要,用新零件更换磨损或损坏的零件。
- 用Key-Lube^{*}润滑油涂抹(1)隔膜杆和(2) O型圈。
- 用ARO pn/98930-T锥形体(安装工具)辅助安装(1)隔膜 连杆上的(2) O 型圈。
- 对螺栓和螺帽进行最终扭矩调整之前,确定(7)或(7/8)隔膜与(15)液体盖正确对齐,以防止扭曲隔膜。
- 对于使用聚四氟乙烯隔膜的型号:侧面标有AIR SIDE "气体腔"标记的三道橡胶隔膜(8)面向泵体主体安装。侧面标有FLUID SIDE "液体腔"标记的特氟龙隔膜面向流体盖安装。
- 重新启动泵,并且运行一段时间之后,重新检查扭矩。

66610X-X-C (zh) 第 3 页, 共 8 页

[•]Viton[®]、Teflon[®]和Hytrel[®]为DuPont Company的商标•Kynar[®]是Penwalt Corp.的商标•Loctite[®]是Henkel Loctite Corporation的注册商标•

[•]Santoprene 是Monsanto Company的注册商标,已授权给Advanced Elastomer Systems, L.P•Key–Lube 是Key Industries的注册商标•

零件列表/66610X-X-C液体部分

★ 637119-XX-C 液路部分维修服务包包括:球阀(参看球阀选项,可参考下面图中的-XX)、隔膜(参看隔膜选项,可参考下面图中的-XX), 以及: 2, 3, 19 和 93706-1 Key-Lube 润滑油。

	球座炎 6661XX -		c				球炎	选项 60	661XX-	Х <u>Х</u> Х-С		
	"21	"				★ "22	<u>" (1"</u>	dia.)	(维修用	B务包 - <u>X</u> X)	
- <u>X</u> XX	球座	数量	材料		-X <u>X</u> X	球	数量	材料	-X <u>X</u> X	球	数量	材料
-1XX	92008-1	(4)	[A]		-X1X	90532-1	(4)	[N]	-X6X	90532-6	(4)	[D]
-2XX	90428-1	(4)	[SS]	ĺ	-X2X	90532-2	(4)	[B]	-X8X	90532-8	(4)	[U]
-3XX	92926	(4)	[P]		-X3X	90532-3	(4)	[V]	-XAX	90948	(4)	[SS]
-4XX	92941	(4)	[K]		-X4X	90532-4	(4)	[T]	-XCX	90532-C	(4)	[H]
-5XX	95675-1	(4)	[C]		-X5X	90532-5	(4)	[E]	-XEX	90532-A	(4)	[SP]
-8XX	93367-1	(4)	[SH]									

	材料代码
[E] = [H] = [K] = [N] = [P] = [SP] = [SH] = [SS] = [T] = [U] =	腈 碳钢 铸铁

	球座选项 66610X-XX <u>X</u> -C												
	★ 维修服务包	*	"7"		*	"8"		*'	"3"		★ "1	9"	
-XX <u>X</u>	- <u>X</u> X = (球阀) -X <u>X</u> = (隔膜)	隔膜	数量	材料	隔膜	数量	材料	O型圏 1/16" x 5/8" 外径	数量	材料	O型圏 3/32" x 1-9/16" 外径	数量	材料
-XX1	637119-X1-C	90533-1	(2)	[N]				Y325-14	(4)	[B]	Y325-126	(4)	[B]
-XX2	637119-X2-C	90533-2	(2)	[B]				Y325-14	(4)	[B]	Y325-126	(4)	[B]
-XX3	637119-X3-C	90533-3	(2)	[V]				Y328-14	(4)	[T]	Y327-126	(4)	[V]
-XX4	637119-X4-C	93459-4	(2)	[T]	92973-B	(2)	[SP]	Y328-14	(4)	[T]	Y328-126	(4)	[T]
-XX5	637119-X5-C	90533-5	(2)	[E]				Y328-14	(4)	[T]	90534	(4)	[E]
-XX9	637119-X9-C	90533-9	(2)	[H]				Y328-14	(4)	[T]	Y327-126	(4)	[V]
-XXB	637119-XB-C	90533-B	(2)	[SP]				Y328-14	(4)	[T]	90534	(4)	[E]

	歧管/液体盖材料选项 6661X <u>X</u> -XXX-C										
				铝			不锈钢			铸铁	
			6661X	<u>0</u> -X, 6661X	Х <u>А</u> -Х	6661X <u>1</u> -,	1X <u>9</u> -, 1X <u>B</u>	-, 1X <u>D</u> -	6661X	<u>2</u> -X, 6661X	<u>′</u> Σ-Χ
			N.P.T.F.	BSP		N.P.T.F.	BSP		N.P.T.F.	BSP	
项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	零件号	材料	零件号	零件号	材料	零件号	零件号	材料
15	流体盖	(2)	94945	94945	[A]	91045	91045	[SS]	94277	94277	[CI]
16	歧管 (6661X0, 1X1, 1X2, 1XA, 1XB, 1XC)	(2)	92001	92001-1	[A]	91044	91044-1	[SS]	94278	94278-1	[CI]
17	出口歧管 (仅6661X <u>9</u> -, 6661X <u>D</u> -)	(2)				92846	92846-1	[SS]			
18	进口歧管 (仅6661X <u>9</u> -, 6661X <u>D</u> -)	(2)				92847	92847-1	[SS]			
23	弹簧 (仅 6661X<u>9</u>-, 6661X<u>D</u>-)	(2)				22155	22155	[SS]			

I	硬件选项 6661X <u>X</u> -XXX-C						
				碳钢		不锈	钢
				6661X <u>0</u> -, <u>1</u>		6661X <u>A</u> -, <u>B</u>	
	项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	材料	零件号	材料
	5	垫圈 - 空气一侧 (3-5/8" 外径)	(2)	93441-2	[C]	93441-1	[SS]
	24	垫圈 - 仅型号 6661X <u>9</u> 和 6661X <u>D</u> (5/16")	(8)	Y13-5-C	[C]	Y13-5-T	[SS]
	26	螺丝(5/16" - 18 x 1")	(8)	Y6-55-C	[C]	Y6-55-T	[SS]
ſ	29	螺母 (5/16" - 18)	(16)	Y12-5-C	[C]	Y12-5-S	[SS]

<u>637167</u> 抗磨损 转换套件包括: "21" 球座 93367-1 (4) "22"球 90532-8 (4)

	普通零件									
项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	材料		项目	描述 (尺寸)	数量	零件号	材料
□1	连杆	(1)	98724-1	[C]		9	垫圈 (0.505" 内径)	(2)	93189-1	[SS]
★2	O型圈(3/32" x 3/4" 外径)☆	(1)	Y330-113	[B]		14	螺丝 (1/2" - 20 x 1")	(2)	Y5-85-T	[SS]
□6	垫圈 - 液腔侧	(2)	93441-1	[SS]		43	抓地爪(参看第7页)	(1)	93004	[Co]
	仅型号6661X <u>0</u> 和 6661X <u>2</u>	(2)	93441-2	[C]						

☆ 维修注意事项:液路部分维修服务包还包括零件93131 (5) O 型圈,用于维修"-B"型号(8/89之前)。

维修注意事项:零件编号98930-T的安装工具可分别用于安装零件1和2。 □ 应急零件:除了维修包外再备有这些零件,能保证快速维修和减少停机时间。

第4页,共8页 66610X-X-C (zh)

零件列表 / 66610X-X-C液体部分

颜色编号 材料 隔膜颜色 球阀颜色 醛缩醇 橙色 无 红色(-) 红色(*)蓝色(*) 蓝色(-) 乳剂 绿色(-) 乳剂 绿色(•) 乳剂 白色 红色 乳剂, 无 黄色(-) (-)短杠 聚氨酯 黄色(*)

★参看下面入口中的零件8


☞ 扭矩要求 ☜


注意: 不要过度拧紧紧固件 (14)螺栓, 25-30英尺磅 (33.9-40.7牛顿米) (26)螺栓和(29)螺帽120-140英寸磅 (13.6-15.8牛顿米)。

润滑/密封剂

- ◆ 在螺纹上涂抹乐泰271。
- ☆ 在所有O型圈、U型罩和配套零件上涂抹Key-Lube润滑脂。
- □ 给螺栓和螺帽法兰头涂抹防粘剂,当使用不锈钢紧固件时,螺栓和螺帽法兰头接触泵体。

○ 注意:零件(5和6)的半径边缘靠在隔膜。





66610X-X-C (zh) 第 5 页, 共 8 页

零件列表 / 66610X-X-C气动马达部分

指出在637118-C气体部分维修服务包中的零件。

维修服务包注意事项:维修服务包637118-C是通用维修服务包,可用于所有1"和更大的ARO隔膜泵气动马达。它包括可能在 维修该型号隔膜泵过程中不需要的额外O型圈和额外零件。

项目	描述(尺寸)	数量	零件号	材料
101	马达体 (型号6661 <u>0</u> x, 6661 <u>2</u> x)	(1)	94743	[A]
	(型号 6661<u>1</u>X, 6661<u>3</u>X)	(1)	94741	[CI]
✓ 102	O型圈 (1/16"x 1"外径)	(2)	Y325-20	[B]
□ 103	套筒	(1)	94527	[D]
✓ 104	卡簧 (0.925"内径)	(2)	Y145-25	[C]
105	螺钉/垫圈 (1/4"-20 x 5/8") (-XX0, 1, 2, 9)	(8)	93860	[C]
	防松螺钉(1/4"-20×5/8")(-XXA, B, C, D)	(8)	Y6-42-T	[SS]
106	锁紧垫圈 (1/4") (6661XA, 1XB, 1XC, 1XD)	(8)	Y14-416-T	[SS]
107	支架 (型号6661X <u>0</u> , 1X <u>1</u> , 1X <u>2</u> , 1X <u>9</u>)	(2)	92003	[C]
	(型号6661X <u>A</u> , 1X <u>B</u> , 1X <u>C</u> , 1X <u>D</u>)	(2)	92003-1	[SS]
✓ 108	胶垫 (中间位置开有孔)	(1)	92878	[B/Ny]
□ 109	活塞	(1)	92011	[D]
√ 110	U型密封圈 (3/16" x 1-3/8" 外径)	(1)	Y186-51	[B]
□ 111	滑阀 (型号6661 <u>0</u> X, 6661 <u>2</u> X)	(1)	92005	[A]
	(型号6661 <u>1</u> X, 6661 <u>3</u> X)	(1)	93047	[C]
□ 112	垫圈 (1.557"外径)	(5)	92877	[Z]
√ 113	○型圏 (小)(1/8" x 1-1/4"外径)	(5)	Y325-214	[B]
√ 114	○型圏 (大)(3/32" x 1-9/16"外径)	(6)	Y325-126	[B]
□ 115	轴隔	(4)	92876	[Z]

气动马达部分维修

维修可分为两个部分-1.换向阀,2.主滑阀。

- ·般重新装配注意事项:
- 气动马达部分维修在液体部分维修之后进行。
- 检查旧零件,如果需要,用新零件更换旧零件。检查金 属表面的深划痕,O型圈中的刻痕或切口。
- 采取预防措施,防止安装时损坏O型圈。
- 用Key-Lube润滑油涂抹O型圈。
- 不要过度拧紧紧固件,请参考视图上的扭矩规格区。
- 启动之后, 重新旋转紧固件。

换向阀拆卸

- 1. 拆下(104)卡簧。
- 拆下(123)螺钉和(122) O型圈。
- 从(101)马达机身上拆下(118)换向杆、(121)衬套、(119) O型圈和(120)轴隔。
- 4. 拆下(103)套筒和(102) O型圈。

换向阀重新装配

- 1. 如果出现磨损或损坏,更换两个(102) O型圈,并且重新 安装(103)套筒。
- 2. 安装其中的一个(121)套筒衬套, (119) O型圈、(120)轴隔 和剩余的(121)衬套。
- 3. 小心地将(118)换向杆推入衬套中,并且留出杆的两端安 装两个(122) O型圈的地方,留出安装(123)螺钉的地方。
- 4. 装回(104)卡簧。

项目	描述(尺寸)	数量	零件号	材料
□ 116	垫圈	(1)	92006	[Z]
✓ 117	胶垫	(1)	92004	[B/Ny]
118	换向杆	(1)	93309-1	[C]
√ 119	O型圈 (1/8" x 3/4" 外径)	(4)	93075	[U]
120	轴隔	(3)	115959	[Z]
121	衬套	(2)	98723-1	[Bz]
√ 122	O型圏 (3/32" x 9/19" 外径)	(2)	94820	[U]
√ 123	螺钉(#8-32×3/8")	(4)	Y154-41	[C]
124	双头螺栓(5/16"-18×1-3/4")(6661X0,1X1,1X2,1X9)	(16)	92866	[C]
	(5/16" - 18 x 1-3/4") (6661XA, 1XB, 1XC, 1XD)	(16)	92866-1	[SS]
128	管塞 (1/8 -27 N.P.T. x 1/4")	(1)	Y227-2-L	[C]
133	锁紧垫圈⑴4")	(1)	Y14-416-T	[SS]
197	圆头螺钉(1/4"-20×1/4")	(2)	94987	[SS]
198	圆头螺钉(1/4"-20×3/8")	(1)	94987-1	[SS]
201	消声器	(1)	93110	[C]
1	Key-Lube O型圈润滑脂	(1)	93706-1	
	10包Key-Lube润滑脂		637175	
1	维修服务包包括在8/90和4/92之间使用的Y212-10	1 (2) 螺	汀 (#10 - 32 x 1/4	4"),
	保持换 向衬套。			

✓ 用于维修更大泵体的维修服务包中包括零件Y145-26(1.156"内径) (数量2) 扣环和Y325-24 O型圈(数量2)。

	材料代码	
[CI] = 铸铁		[U] = 聚氨基甲酸乙酯
[D] = 醛缩醇		[SS] = 不锈钢
[Nv] = 尼龙		[Z] = 锌

主滑阀拆卸

1. 拆下(107)盘片(或其他型号的支脚)、(108和117)

[Ny] = 尼龙

- 朝着气体入口相反方向的一侧,推动内径(111)短管。活 塞(109)将被推出。继续推动(111)滑阀并将其拆下。检 查是否有划痕和擦伤。
- 3. 在靠近排气口处拆下(116)垫圈、(115)轴隔、(113) O型 圈、(114) O型圈、(112)垫圈等。检查O型圈是否受损。

主滑阀重新装配

- 1. 放回(112)垫圈、(114)O型圈和(113)O型圈、(115)轴隔。 注意:轴隔板支脚朝向与插入方向相反。
- 2. 润滑并小心插入(111)滑阀。
- 3. 安装(117)垫片和(107)。

[A] = 铝

[B] = 腈


[Bz] = 青铜

- 4. 润滑并安装(110) U型密封圈,将(109)活塞插入(进气口 一侧)的阀腔中,(110)U型密封圈开口方向应该向外。
- 5. 安装(108)垫片,并装回(107)。


口 "应急零件"除了维修包外再备有这些零件,能保证快速维修和减少停机时间。

第6页,共8页 66610X-X-C (zh)

零件列表 / 66610X-X-C气动马达部分



主阀剖视图



፟ 扭矩要求 ❖

注意: 不要过度拧紧紧固件

(105) 40 - 50 in. lbs (4.5 - 5.6 Nm) $_{\circ}$

润滑/密封剂

- ☆ 在所有O型圈、U型罩和配套零件上涂抹Key-Lube润滑脂。
- ◆ 在螺纹上涂抹乐泰271。
- 在螺纹上涂抹乐泰262。
- 在螺纹上涂抹乐泰572。

66610X-X-C (zh) 第 7 页, 共 8 页

故障诊断

被泵物从排气口中排出。

- 检查隔膜破裂情况。
- 检查隔膜螺钉是否牢固(14)。


被泵物中出现气泡。

- 检查进料管道系统的连接状况。
- 检查进料管和流体盖之间的O型圈是否损坏。
- 检查隔膜螺钉是否牢固(14)。

降低输出体积、涡流,或者停止流动。

- 检查气体供应。
- 检查塞紧的出口软管。
- 检查活套(节流型)出口材料软管。
- 检查进口软管是否缠绕(受挤压)或破损。
- 检查是否出现泵空化现象,如果泵送高粘度液体,那么进料输送管的尺寸必须至少与泵的入口螺纹直径一样大,以保证正确流动。进料输送软管必须是不会毁坏的类型,能够抵抗高度真空。
- 检查进气歧管和抽吸连接管上的所有连接头。这些连接 头都必须有好的气密性。
- 检查泵中隔膜室或球座区域中是否卡住固体物质。

尺寸数据





PN 97999-1201